



PVスケールリムーバーライト 作業手順書

必ずお読みください

■使用上の注意

- 作業前にSDSを読んでください。

■保管及び廃棄方法

- 使用後は直射日光が当たる場所や温度が0℃以下、40℃以上になる場所、湿気が多い場所に保管しないでください。
- 廃棄の際は中身を使い切ってください。
- 子供の手の届く所に置かないでください。
- 吸入したり飲用したりしないでください。
- 目や皮膚に付着すると炎症を起こす恐れがありますので、保護眼鏡、保護手袋等を使用してください。

ご使用いただく機材

1 PVスケールリムーバーライト

2 # 240研磨パッド



3 研磨パッド専用ホルダー 延長ポール



4 保護具

※防護服手袋・長靴・マスク・保護眼鏡など



5 温度計



PVスケールリムーバーライトの施工手順

- ①夏場はパネル温度が50～60℃になるように水をかけて下さい。
- ②計量カップ等で1パネルあたり200mLをパネルに塗布して下さい。
- ③# 240～400の研磨パッドを専用ホルダー及び延長ポールに取り付け、液剤を伸ばしながらよく擦って下さい。
- ④水で全体を濯いで下さい。特にガラスとアルミフレームの隙間部分には洗剤が入り込みますので念入りに濯いで下さい。